

# REXANT

Руководство по эксплуатации

## ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ С ЧАСАМИ И БЕСПРОВОДНЫМ ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ



Арт. 70-0592

**Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Электронный термометр с часами и беспроводным выносным датчиком предназначен для измерения показаний температуры внутри и снаружи помещения одновременно. Выносной датчик имеет монитор с показаниями значений температуры и отверстие для крепежа на стену, что упрощает использование прибора в быту.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Термометр - батарейка AAA x 2 шт.</li> <li>• Выносной датчик - батарейка AA x 2 шт.</li> </ul>
Пылевлагозащита	IP54
Диапазон рабочих температур термометра в помещении	0...+50 °C (+14...+122 °F)
Диапазон рабочих температур внешнего датчика	-40...+70 °C (-58...+194 °F)
Выносной датчик	Дальность 30 м
Цвет подсветки	Синий
Размеры термометра	58x40x13 мм
Срок службы	5 лет

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Термометр - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

## ФУНКЦИИ

- Регистрация максимального и минимального значений температуры.
- Единица измерения температуры °C/°F изменяемая.
- 2 режима отображения времени: 12 часов / 24 часа.
- Функции будильника и таймера выключения (по умолчанию выключение через 5 мин).

Функция Действие		Time	Alarm	Down	Up	Snooze /	Mem
		Время	Будильник	Вниз	Вверх	Light Таймер / подсветка	Память
Основной режим	Нажать	—	Переключиться на экран установки будильника	Переключение °C / °F	Переключение режима 12 / 24 часа	Подсветка	Проверка данных памяти
	Удерживать	Вход в режим установки времени	Вход в режим установки будильника	—	Включить радиосинхронизацию	—	Очистить память
Установка времени	Нажать	Подтвердить установку	—	1 шаг назад	1 шаг вперед	—	—
	Удерживать	—	—	8 шагов / 1 секунда назад	8 шагов / 1 секунда вперед	—	—
Установка будильника	Нажать	—	Подтвердить установки будильника	1 шаг назад	1 шаг	Войти в режим таймера	—
	Удерживать	—	—	8 шагов / 1 секунда назад	8 шагов / 1 секунда вперед	—	—

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- Перед длительной транспортировкой или хранением извлеките батарейку из термометра.

- Не роняйте изделие.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или вносить изменения в изделие. Ремонт должны проводить квалифицированные специалисты.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Стандартный режим

- Удерживайте клавишу «Время» (Time), чтобы войти в режим установки Времени.
- Нажмите на клавишу «Будильник» (Alarm), чтобы переключиться в режим настройки будильника.
- В стандартном режиме нажмите клавишу «Вниз» (Down), чтобы переключить режим Цельсий/Фаренгейт.
- В стандартном режиме нажмите клавишу «Таймер/Подсветка» (Snooze Light), чтобы подсветить дисплей на 5 секунд.
- В стандартном режиме работы для отображения зарегистрированных максимального и минимального значения внешней и внутренней температуры нажмите кнопку «Память» (Mem).

### Установка времени

- В стандартном режиме удерживайте клавишу «Время» (Time) в течение 2 сек, чтобы войти в установки времени.
- Устанавливаемый элемент начнет мигать.
- Последовательность установок: Часы » Минуты » Выход.
- Нажимайте кнопки «Вверх» (Up) и «Вниз» (Down) для того чтобы отрегулировать значения часа.
- Нажмите на клавишу «Время» (Time), чтобы перейти к установкам значения минут. Установка производится кнопками «Вверх» (Up) и «Вниз» (Down) аналогично с часами.
- Нажмите клавишу на клавишу «Время» (Time) для того чтобы вернуться в стандартный режим работы.

### Установка будильника

- В стандартном режиме удерживайте клавишу «Будильник» (Alarm) в течении 2 секунд чтобы войти в режим установки будильника.
- В режиме будильника нажмите «Вверх» (UP), чтобы включить будильник (появится соответствующий значок).
- Нажмите «Вверх» (UP) еще раз и будильник отключится (значок исчезнет).
- В режиме будильника удерживайте клавишу «Будильник» (Alarm) в течении 2 секунд чтобы войти в режим установки значения времени будильника.
- Устанавливаемый элемент начнет мигать.
- Последовательность устанавливаемых элементов: Часы» Минуты» Выход.
- Нажмите клавишу «Вверх» (Up) один раз для изменения настроек по возрастанию на один шаг, удерживайте клавишу 2 секунды для изменения настроек на 8 шагов/ 1 секунду.
- Нажмите клавишу «Вниз» (Down) один раз для изменения настроек по убыванию на один шаг, удерживайте клавишу 2 секунды для изменения настроек на 8 шагов/ 1 секунду.
- Нажмите на клавишу «Будильник» (Alarm) чтобы перейти к установке значения минут. Установка производится кнопками «Вверх» (Up) и «Вниз» (Down) аналогично с часами.
- После установки времени нажмите клавишу «Будильник» (Alarm) для подтверждения установки и возвращения в стандартный режим работы.

### Функции будильника

- Будильник звонит в течение 2 мин.
- Во время срабатывания будильника нажмите клавишу «Таймер/Подсветка» и будильник сработает еще раз через 5 минут. При нажатии любой другой клавиши будильник выключится.

### Датчик температуры

- Показывает: комнатную температуру от 0°C до 50°C, а так-же температуру на улице: от -40°C до 70°C.

### Радиосинхронизация

- После установки батарейки и проверки температуры устройство автоматически войдет в режим радиосинхронизации на 3 минуты.
- В стандартном режиме удерживайте клавишу «Вверх»(Up) 3 секунды, чтобы сбросить настройки.
- Радиосинхронизация включается на 3 минуты каждый час, если время не синхронизировалось.
- При отсутствии устойчивого сигнала с тем же идентификационным кодом для текущего канала, радиосинхронизация включится на 3 минуты, чтобы сбросить настройки кодировки. В такой ситуации экран температуры восстановится при наличии устойчивого сигнала. При отсутствии сигнала для радиосинхронизации, корректировка будет включаться каждый час на 3 минуты.

### Включение или Перезагрузка

- При включении или перезагрузке ЖК дисплей отображает все значки в течение 3 сек. -> входит в стандартный режим после звукового сигнала-> проверяет температуру-> входит в режим радио-синхронизации.
- Будильник по умолчанию установлен на 0:00.
- Время по умолчанию в режиме 24 часа.
- Температура по умолчанию в градусах по Цельсию°C.

## УХОД

Периодически очищайте изделие сухой мягкой тканью.

## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- Если показания на дисплее начали тускнеть - замените батарейку.

## ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30...+50 °С.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в упаковке производителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.  
Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джа ши трейдинг Ко., ЛТД  
Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

