

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на аккумулятор (эффективность аккумулятора может быть снижена ввиду естественного износа при длительном использовании или долгом хранении).
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd».

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/ или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК/ГИРЛЯНДА НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПЕКИН

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку светильника/гирлянды на солнечной батарее. Перед началом использования, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники/гирлянды предназначены для автономной подсветки и освещения пешеходных дорожек, тропинок, цветников, а также различных архитектурных деталей ландшафта. Изделия также используются для создания акцентного освещения. Заряжаются от прямых солнечных лучей, не требуют подключения к электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	602-2427	602-2428	602-2429	602-2430	602-2431	602-2432
Наименование	Гирлянда садовая Денг	Гирлянда садовая Денг	Светильник грунтовый Таянг	Гирлянда садовая Дэнлонг	Светильник садовый Лотос	Светильник грунтовый Дуфу
Цвет свечения	Теплый белый 3000K	Теплый белый 3000K	Теплый белый 3000K /RGB	Теплый белый 3000K	Теплый белый 3000K	Нейтральный белый 4000K
Количество световых точек	10	30	2	10	1	1
Длина, см	335	635	-	335	-	-
Расстояние между источниками света, см	15	15	-	15	-	-
Длина провода до панели, см	200	200	-	200	-	-
Напряжение аккумулятора, В	1,2					
Напряжение солнечной батареи, В	2	2	2	2	2	2
Температурный режим использования	-10...+40 °С					
Материал	Пластик					
Аккумулятор	AA 300mAh NI- MH	AA 400mAh NI- MH	AA800mAh NI- MH	AA 300mAh NI- MH	AA600mAh NI-MH	AAA100mAh NI-MH
Время зарядки	6 часов					
Время работы на полном заряде	6-8 часов					
Режим работы	1	1	2*	1	1	1
Степень защиты	IP65					
Размер изделия, мм	3350	6350	113x113x480	3350	150x150x120	85x85x385
Срок гарантии, г	1					
Срок службы, г	5					

*переключается вручную с теплого света на RGB

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед установкой необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений солнечной панели, рассеивателя и других частей.
- Снимите крышку светильника/гирлянды.
- Удалите изолирующую прокладку у аккумулятора (при ее наличии).
- Включите светильник/гирлянду.
- Верните крышку в исходное положение.
- Установите светильник/гирлянду в удобном месте. Не рекомендуется размещать устройство в местах без доступа к прямым солнечным лучам.
- Следите за тем, чтобы ничего не закрывало солнечную панель.
- Оставьте светильник/гирлянду для зарядки не менее, чем на 5 часов. Рекомендуемое время зарядки аккумулятора — 1 день.
- Светильник/гирлянда включается при помощи переключателя «ON/OFF».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы светильника соблюдайте меры безопасности и условия эксплуатации:

- Следите за чистой солнечной панели.
- В случае возникновения пыли, грязи и т. п., аккуратно удалите ее мягкой тканью.
- Не погружайте светильник/гирлянду в воду.
- В случае пасмурной/облачной погоды рекомендуется продлить время зарядки аккумулятора.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию.
- Не пользуйтесь светильником/гирляндой, если изделие повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервис-центр производителя или к продавцу.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизируйте светильник согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка светильника допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+40°С.