

# REXANT

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



## ПАЯЛЬНАЯ ВАННА R100

Арт. 09-9070

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. Перед использованием прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим паспортом изделия.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Паяльная ванна предназначена для расплавления и поддержания в расплавленном состоянии припоя с заданным температурным режимом длительное время. Осуществление профессиональных паяльных работ, групповой пайки и лужения проводников, кабельных наконечников и т.п. в расплавленном припое.

## **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Паяльная ванна имеет улучшенное управление температурой, при котором температурный сигнал отсылается на микропроцессор. После обработки сигнал регулирует степень нагрева нагревательного элемента для точности температурного контроля. Обеспечивает нагрев в температурном диапазоне 200...480 °С, нужная температура достигается за короткое время.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение питания: 230 В/50 Гц

Мощность: 300 Вт

Сила тока: 1,4 А

Рабочая температура: 200...480 °С

Вместимость припоя: до 2300 г

Время плавления: 18-20 минут до 300 °С

Диаметр ванны: 100 мм

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

Для предотвращения несчастных случаев и повреждения паяльной станции соблюдайте требования безопасности:

1. Хранить в недоступном для детей месте.
2. Ванна должна быть установлена на ровной устойчивой поверхности, исключающей наклон, опрокидывание и ее падение.
3. Не располагайте ванну в местах, где расстояние до предметов и конструкций сверху менее 1 метра.
4. Перед использованием убедитесь, что к источнику питания подключен «провод заземления», работа без него запрещена.
5. В процессе работы не оставляйте ванну разогретой до высоких температур долгое время, т. к. это может отрицательно повлиять на качество припоя и сократить срок службы паяльной ванны.
6. Рабочие части устройства имеют высокую температуру. Не допускайте контакта частей тела с нагретыми частями ванны для предотвращения ожогов.
7. Не допускайте контакта ванны с посторонними предметами.
8. Не включайте устройство без наличия припоя в ванне.
9. Недопустимо использование низкокипящих флюсов при использовании паяльной ванны. Это может привести к разбрызгиванию горячего флюса и припоя из ванны.
10. Если нагрева не происходит, то убедитесь в исправности установленного предохранителя.
11. Не используйте паяльную ванну при высокой температуре в течение длительного времени, т. к. это может стать причиной износа паяльной ванны и даже несчастного случая.
12. Не допускайте детей к установке и эксплуатации устройства.
13. Не погружайте изделие в воду.

14. В целях безопасной работы паяльной ванны, а также для продления срока ее службы не рекомендуется, чтобы единовременный рабочий период превышал 8 часов.

15. При работе с паяльными ваннами соблюдайте меры пожарной безопасности и требования по работе с электроприборами.

16. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

17. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ**

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений

2. Установите паяльную ванну на устойчивую ровную поверхность.

3. Положите в паяльную ванну припой, исключая выступание частей припоя за края паяльной ванны.

4. Подключите паяльную ванну к электросети.

5. Включите паяльную ванну. Регулятором выставьте нужную температуру. При первом включении паяльная ванна может дымить из-за смазки, оставшейся после производства, это не представляет опасности ни для человека, ни для паяльника.

6. При расплавлении припоя в ванне приступите к лужению, кратковременно опуская в расплавленный припой предназначенные для лужения части.

7. По окончании работы отключите ванну. Дождитесь ее полного остывания.

## **УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

Для чистки корпуса паяльной ванны можно использовать влажную ткань с малым содержанием моющих веществ. Никогда не опускайте прибор в жидкость и следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь корпуса. Не применяйте никаких растворителей для чистки корпуса.

## **НЕИСПРАВНОСТИ**

| Неисправности   | Причины и действия при возникновении неисправностей   |
|---|---|
| После подключения к сети паяльная ванна не нагревается. | 1. Не подключен сетевой шнур. Вставьте вилку прибора в сеть 230 В.<br>2. Проверьте наличие напряжения в розетке с помощью специального тестера-пробника.<br>3. Проверьте целостность сетевого шнура.<br>Если сетевой шнур поврежден, то в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу. |

В случае возникновения других неисправностей, например, появление дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в отключенном от электросети состоянии в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре 0...+ 45 °С.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Продавец:                   |            |
| Покупатель:                 |            |
| Название оборудования:      |            |
| Модель:                     |            |
| Срок гарантийной поддержки: | 12 месяцев |

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)  
\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись Ф.И.О.



**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС». Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

**Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.**