

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОГИГРОМЕТР АРТ. 70-0511

**Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!  
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования прибора.**

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для измерения показаний температуры и влажности воздуха в помещении. Также предусмотрены функции часов и будильника.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Единицы измерения температуры по Цельсию (°C) или Фаренгейту (°F).

Диапазон рабочих температур: -10...+50 °C (+14...+122 °F)

Диапазон относительной влажности: 20...90%

Размеры прибора: 82×70×20 мм / размеры дисплея: 67×44/42,3 мм ± 0,2 мм

Электропитание: батарейка типа LR44 / AG13 / L1154C - 1 шт. (в комплекте)

### ФУНКЦИИ

- Отображение показателей температуры воздуха внутри помещения.
- Отображение показателей влажности воздуха внутри помещения.
- Настройка единиц измерения температуры: °C / °F.
- Сохранение в памяти мин./макс. значений температуры и времени на дисплее за текущие сутки.
- Отображение степени комфортности:

 Появляется, когда комнатная температура равна 18°C ~25°C (64°F ~77°F), а влажность воздуха в помещении составляет 40% ~ 65%.

 Появляется при иных значениях температуры и влажности воздуха.

При значениях относительной влажности ниже 20% или выше 90% на экране отображаются значения «Lo» и «Hi» (LOW и HIGH соответственно)

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите батарейку в отсек, с соблюдением полярности, закройте крышку и прибор начнет работать.

#### Функции кнопок:

[ADJ]- переключение значений в настройках;

[M A X /MIN] - кнопка для отображения на дисплее значений минимальной и максимальной температуры воздуха внутри помещения за текущие сутки;

[MODE]- установка текущего времени и выбор формата отображения времени на дисплее: 12ч/24ч.

#### Настройка часов:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течении 2 секунд, чтобы войти в настройки часов. Нажмите на кнопку «ADJ» чтобы выбрать режим (12ч и 24 ч). Нажмите на кнопку «MODE», чтобы выбрать настраиваемый параметр часы/минуты. Нажмите на кнопку «ADJ», чтобы настроить значения часов и минут.
2. После завершения настроек и нажатия кнопки «MODE» часы продолжают свою работу с новыми значениями.
3. Для отображения максимальных и минимальных значений температуры и соответствующего им времени, в которое они были зафиксированы, нажмите кнопку [MAX/MIN]. Данные будут мигать на дисплее.

#### Настройка будильника:

1. Нажмите кнопку «MODE». Через нажатие кнопки «ADJ» переключаются режимы ALARM OFF (выключение) ALARM ON (включение) будильника. Если будильник включен, то на дисплее появится соответствующий значок.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течении 2 секунд. Нажатием на кнопку «ADJ» настройте значение времени будильника.
  3. Нажмите кнопку «MODE» для возврата к обычному режиму работы прибора.
- Чтобы установить данный прибор на горизонтальную поверхность, необходимо вытащить подставку из специальной выемки и двигать ее до характерного щелчка. Также прибор имеет магнитный держатель для фиксации на вертикальной металлической поверхности.

## ВНИМАНИЕ

Утилизацию использованных батареек следует производить в соответствии с местным законодательством.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

## МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ:

Прекратите эксплуатацию прибора при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений. В случае возникновения неполадок извлеките батарейку из прибора не менее чем на 2 секунды, затем верните ее на место. После этого прибор вернется к нормальному режиму.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+30 °С.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

