

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»  
 Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China  
 Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»  
 Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3  
 Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



# REXANT

Арт. 38-0105

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ (RX-102AII)

**ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ**

Пульт универсальный для кондиционеров (RX-102AII) подходит к более 1000 моделей различных кондиционеров. Предназначен для удаленного управления кондиционером.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Источник питания	Две батарейки типа AAA
Рабочее напряжение	DC 3 В
Дальность действия	До 10 метров
Материал	Пластик ABS
Цвет	Белый
Срок службы	5 лет

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Избегайте попадания на пульт жидкостей.
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами и у источников тепла.
- Кондиционер не будет нормально функционировать, если между пультом и внутренним блоком будут занавески, двери и другие препятствия, мешающие прохождению сигнала.
- Не роняйте и не подвергайте пульт чрезмерной нагрузке.
- Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

1. Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/ механических повреждений.
2. Убедитесь, что пульт подходит к вашему виду кондиционера. Список поддерживаемых моделей кондиционеров приписан в табл. 1.
3. Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/ механических повреждений.

**ПОРЯДОК УСТАНОВКИ**

1. Снимите крышку с пульта и вставьте 2 батарейки типа AAA внутрь, согласно полярности.
2. Закройте крышку пульта.
3. Пульт должен находиться на расстоянии не более 10 метров от внутреннего блока. Направляйте пульт прямо на приемник сигнала блока.
4. Если вы не собираетесь пользоваться устройством – извлеките из пульта батарейки.

**ТАБЛИЦА КОДОВ МОДЕЛЕЙ**

Настройку приведенных ниже моделей следует проводить в «Автоматическом» режиме.

Табл.1

GREE	000-015	Panasonic	257-277
MIDEA	016-029	AUCMA	278-289
Haier	030-049	FUJITSU	290-298
KELON	050-067	DAIKIN	299-316
TCL	068-079	SANYO	317-329
CHIGO	080-092	HITACHI	330-341
AUX	093-103	CHANGHONG	315,316, 338,339, 342-356, 424
TOSHIBA	104-109	SKYWORTH	357-362
GALANZ	110-120	FRESTECH	363-368
SHINCO	121-128	RAYBO	369-374
LG	129-143	CHEBLO	375-378
WAHIN	144-153	YUETU	379-384
CHUNLAN	154-163	YAIR	385-389
CARRIER	164-187	YORK	390-393
whirlpool	188-199	VOLTAS	394-401
mitsubishi	200-226	YINGYAN	402-411
SAMSUNG	227-244	Tobo	412-422
Electrolux	245-256	Changling	423-431




Chuanghua	432-440
GOME	441-446
Huifeng	447-451
TOYO, Toyohuifeng, Huifeng	452-459
Conrowa	460-469
Geer	470-475
Guangda	476-482
Feilu	483-486
INADA	487-492
Donxia	493-497
Aidelong	498-506
Aoke	507-511
Boshigao	512-517
Aite	518-521
Neitian	522-531
Ricai	532-535
Rijiang	536-545
Shenbao	546-549
Shuaikang	550-554
Weili	555-577
Wanbao	578-581
Wufeng	582-588
Xinle	589-593
Panda	594-598
Tuetu	599-605
AZ(Sin1)	606-610
ONIDA	611-615
ELECTER	616-619
KLIMATAIR	620-624
SAIJO DENK	625-629
TADIAIR	630-637
McQuay	638-644
S-Lin	645-648
Tianyuan	649-654
TADIRAN	655-658
ZHENBAO	659-662
Bole	663-666
Daewoo	667-670
Konka	671-675
Likaier	676-680
Dunan	681-684
Xinghe	685-689
unknown brand	690-699, 965-999
Yaoma	411,461, 719
BLUE STAR	866-875, 706,786
ROWA	994
SHARP	950-952
combine	726 897
BOERKA	959
YNOVIK	719
MBO	742
INVERTER	755-769
XIAOMI	244 743
PHILCO	707-712, 895
VIDEOCON	981, 719, 734
SHUANGLU	719
QINGLIN	993
LIANGYU	942-946
HUABAO	894-904
XIAOYA	811
GUANYUAN	487
VITRON	810
FOR.M.MG	753
GRNERAL	832-844
GLBAL	984
FUNIKI	298
SAST	289
little swan	959
XIAOXUEREN	311
HYUNDAI	723
OLI	943, 700-706
AIPUDUN	995
Baixue	810 846 893

Boshi	720-727
Bantian	734, 737
caixing	810 893
changfu(changgu)	895
Dajinxing	726 782 810
gaoshida	747
gujiao	770-780
huabao	897
huagao	713-719, 726
Huamei	854-864, 286
huanghe	780
jjiale	339
Justice	550 719
jinbeijin	424
Jinsong	550 959
Mingxing,Boyin	285
Meiling	644 987 989
mingyi	810 811
Risuo	52 811
Shining	550 719
xigema	895
brother	995
Honeywell	790-801
handian	341
xiabao	361 754
suningjiwu	243
ACSOM	953-963
AKIRA	550 753
ALPIN	845 989
AMICO	753 947
COLROLLA	498
CROWN	498
CONSUL	876-892, 964
DELONGHI	498
ELCO	946
FEDDERS	729-738, 806
FERROLIT	312
FIRST	288
GLEE	800
HELTON	995
HEMILTON	243
JOHNSO	946
KRIS	344
KT02 D001	948-952
KT02 D002	729
KTY001	747
KTY002	726
KTY003	810
KTY004	833
KTY005	811
LOREN-SEBO	891
MITSUKA	297
NIKKO	962
NISO	811
NORCA	781-788
NUNI-AIR	891
OPAL	313
PEREG	989
PILOT	314
RHOSS	379
SAPORO	498
SENSOR	928-942
Serene	782 964 976
SOGO	728
SOVA	362 368
SAOWA	995
SPEED	948
STARIGHT-AIRCON	905-915
SUNBURG	959
TECO	413 729
TRANE	644 987 989
UNI-AIR	891
huawei	895

Olympus	957
JDC	550 729
BOSHI	729 846
Changfeng	789
Chengyuan	996
Chuanyan	498
Dake	498
Damuzhi	961
Dongxinbao	550
Phigco	895 952
Kolin	729 950
Hongyi	725
Huake	315
Huili	729 846
Jiangnan	847-853
Kangli	889 986
Longhe	498
LUOLANSIBAO	916-927
Ningbohuikang	811 989
Puyi	995
Sevenstars	802-808
SAIJUDIANJI	625 753

Sanye	995
Sanzuan	787
Shamei	921 976
Shanxing	809
Shengfengfeilu	550 729
Shengfeng	550 741 964
Songlinxia	995
Piezstar	729 967
Soyea	362 729
Taiya	995
Tianjin	316
Prince	498
Weiteli	719
Sinro	810
Yidong	338
YOUNIAIER	889
Zhengzhoujinda	550
Zhongyi	812-831
BANSHEN	667
QIONGSHENG	946, 739-752
BANSHEN	667
QIONGSHENG	946, 739-752











### СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА

1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Выберите модель вашего кондиционера из списка. Найдите нужные коды в списке моделей. Одновременно нажмите кнопки «SET» и «ON/OFF », на дисплее загорится код модели. Отпустите эти две кнопки и с помощью кнопок «TEMP » и «TEMP » найдите соответствующий код.
3. Нажмите кнопку «SET», чтобы выйти из настроек. Проверьте кнопки пульта. Если они работают исправно, настройка прошла успешно. В противном случае выберите следующий код из таблицы и повторите предыдущие шаги.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» 6 секунд. На экране высветится код. Как только кондиционер запустится автоматически, отпустите кнопку.
3. Проверьте кнопки пульта. Если они работают исправно, настройка прошла успешно. В противном случае выберите следующий код из таблицы и повторите предыдущие шаги.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

1. **Перевод температурной шкалы**  
Нажмите кнопку «C/F», чтобы переключиться между шкалой Цельсия и Фаренгейта.
2. **Настройка таймера**  
После нажатия на кнопки «TIME ON» или «TIME OFF» на экране отображается индикатор таймера. С помощью кнопок «TEMP » и «TEMP » установите время, на которое вы хотите установить таймер
3. **Блокировка от детей**  
Одновременно нажмите кнопки «SET» и «». На экране появится значок . Для разблокировки снова нажмите эти две кнопки, значок исчезнет.
4. **Настройка часов**
  - 1) Одновременно нажмите и удерживайте кнопку «SET» и «MODE ».
  - 2) С помощью кнопок «TEMP » и «TEMP » выберите час. Нажмите кнопку «SET».
  - 3) С помощью кнопок «TEMP » и «TEMP » выберите минуты. Нажмите кнопку «SET».
5. **Сброс настроек**  
Одновременно нажмите кнопки «SET» и «FAN » 3 секунды.
6. **Быстрое охлаждение и быстрый нагрев**  
Нажмите кнопку «F.COOL» для быстрого охлаждения до 21°. Нажмите кнопку «F.HEAT» для быстрого нагрева до 27°.

Чип пульта ДУ имеет встроенную функцию памяти, поэтому нет необходимости перезапуска в случае кратковременного выключения питания из-за замены батареек и т. д.

### Светодиодный фонарь

Нажмите и удерживайте кнопку «», чтобы включить фонарь.

### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.
- Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.