

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС».

**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



**REXANT**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# **ЛОВУШКА ДЛЯ ОС** на солнечной батарее



71-0031

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ловушка для ос на солнечной батарее (далее «ловушка», «устройство») предназначена для использования на открытом воздухе. Просто поместите ловушку с небольшим количеством приманки в удаленное от людей место. Насекомые, которые попались в ловушку уже не смогут выбраться.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ловушка для ос – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус действия	30 м
Тип питания	Перезаряжаемая батарея Ni-MH 2 В
Заряд батареи	40 мАч
Размер панели	3x3 см
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Материал	АБС-пластик
Рабочая температура	+5...+50 °С
Размеры	9x11,5 см
Вес	150 г
Срок службы	5 лет

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Открутите крышку и наполните ловушку приманкой (вода с сахаром, мясо, сок и т. д.).
3. Плотно закрутите крышку и установите ловушку на открытом месте.
4. В темное время суток включите подсветку соответствующей кнопкой внизу крышки.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте. Прибор не является игрушкой!
- Не погружайте устройство в воду.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.