

Меры безопасности. Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети. Не пытайтесь самостоятельно чинить фонарь. Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами. Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Изготовитель не несет ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению. Во избежание поражения электрическим током не используйте зарядное устройство, если оно повреждено или неисправно, а также в случае наличия дефектов на корпусе, фонаря или аккумуляторной батареи. Перед обслуживанием фонаря убедитесь в том, что фонарь отключен от зарядного устройства. Работы по ремонту фонаря должны производиться квалифицированными специалистами. Не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Необходимо избегать контакта рассеивателя с твердыми поверхностями, так как это может привести к износу рассеивателя, а также ухудшить его светопропускаемость. В случае неиспользования фонаря более 3 месяцев, заряжайте устройство не менее 4 часов. В противном случае аккумуляторные батареи могут потерять емкость в два раза и более. Не рекомендуется использование фонарей детьми в возрасте до 6 лет без присмотра взрослых.

Хранить при температуре +5...+45 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.