

**Руководство по эксплуатации.** Извлеките изделие из упаковки, проверьте на наличие механических повреждений. Разместите аккумуляторные батареи, согласно отметкам полярности, в отсек для аккумуляторных батарей, для этого снимите/поверните защитную крышку. Включение/переключение фонаря осуществляется с помощью кнопки на корпусе.

**Меры безопасности.** Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен. Не используйте фонарь, если он поврежден или неисправен, а также в случае наличия дефектов на корпусе аккумуляторной батареи. Работы по ремонту фонаря должны производиться квалифицированными специалистами. Не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Необходимо избегать контакта рассеивателя с твердыми поверхностями, т. к. это может привести к износу рассеивателя и ухудшить его светопропускаемость. В случае неиспользования фонаря более 3 месяцев аккумуляторные батареи могут потерять емкость в два раза и более. Не рекомендуется использование фонарей детьми в возрасте до 6 лет без присмотра взрослых. Запрещается длительно смотреть на включенный фонарь или направлять источник света в глаза. Продукт безопасен при использовании по назначению.

Хранить при температуре +5...+45 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

**Транспортировка** изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

**Утилизация** производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.