



DOMIE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Вентилятор настольный DOMIE (DX-4) USB

60-0225 | 60-0226

**Благодарим вас за выбор продукции,  
выпускаемой под торговой маркой DOMIE.**

Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию изделия и уходу за ним.

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настольный вентилятор DOMIE (DX-4) предназначен для охлаждения помещения и идеально подходит для установки на рабочем столе или в автомобиле.

Вентилятор имеет удобную вертикальную регулировку на 360°.

Кнопка включения/выключения обеспечивает комфорт управления изделием.

На задней части вентилятора расположен разъем, в который вмонтирован USB-шнур питания, что позволяет подключать вентилятор напрямую к компьютеру или к USB-адаптеру.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Артикул 60-0225: черный
	Артикул 60-0226: белый
Номинальная мощность	2,5 Вт
Напряжение питания	5 В
Электрический ток	0,5 А
Режим питания	Шнур питания USB (5 В) (адаптер в комплект не входит)
Рабочая температура	0...+120 °С
Площадь применения	2-4 м <sup>2</sup>
Уровень шума	20 дБ
Максимальная производительность	1,65 м <sup>3</sup> /мин
Удельная производительность	0,53 м <sup>3</sup> /мин/Вт
Тип механизма поворота	Вертикальный
Угол механизма поворота	360 °
Материал защитной решетки	Сталь
Материал лопастей	Алюминий
Количество лопастей	4 шт.
Длина шнура питания USB	88 см
Габариты изделия (Ш x Д x В)	15x7x15 см
Вес нетто/брутто	207 г/254 г

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Вентилятор с USB-шнуром питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



1. Защитные решетки
2. Электродвигатель
3. Лопасты вентилятора
4. USB-шнур питания
5. Кнопка включения/выключения
6. Подставка

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Используйте вентилятор только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Изделие не предназначено для промышленного, коммерческого или профессионального применения.

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Каждый раз перед включением проводите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии признаков неисправностей/механических повреждений на вентиляторе и USB-шнуре питания. Шнур питания не должен иметь резких перегибов. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений изделия.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием.
- Изделие разрешается включать только после установки необходимого угла наклона.
- Всегда отключайте изделие от электросети: перед очисткой; если вы его не используете; при поломке.
- Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от открытого окна во время дождя.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте изделие и USB-шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь изделием в ванных комнатах и около воды.
- Не располагайте изделие вблизи источников тепла.
- Не оставляйте включенное изделие без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Следите, чтобы USB-шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за USB-шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса изделия. Нельзя переносить изделия, держа его за USB-шнур питания.
- Ни в коем случае не просовывайте пальцы или другие предметы через прутья защитной решетки.
- Не накрывайте защитную решетку вентилятора.
- Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть их в изделие.
- Не включайте вентилятор без установленных защитных решеток.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- При повреждении USB-шнура питания его замена производится только квалифицированными специалистами, так как это может быть опасно и требует специальных инструментов и/или деталей.

- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

1. Извлеките вентилятор с USB-шнуром питания из коробки и освободите от прочей упаковки.
2. Проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений на вентиляторе и USB-шнуре питания. Шнур не должен иметь резких перегибов.
  - △ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений изделия!
  - △ Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
3. Поставьте вентилятор на твердую ровную устойчивую поверхность.
4. Установите необходимый угол наклона вентилятора.
5. Подключите USB-шнур питания к электросети.
  - △ Вентилятор можно подключать через USB-порт к компьютеру, ноутбуку, сетевому адаптеру или к прикуривателю в автомобиле (адаптеры в комплект не входят).
6. Чтобы включить вентилятор, переведите переключатель на задней части изделия в положение «I».
  - △ Вентилятор всегда должен работать на подставке в вертикальной позиции.
7. Чтобы выключить вентилятор, переведите переключатель в положение «0».
8. Если вы не используете изделие – отключите вентилятор от электросети, вытащив USB-шнур питания из USB-порта компьютера/ноутбука/ сетевого адаптера/ автомобильного прикуривателя.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой и при необходимости снятия защитной решетки, обязательно отключайте изделие от электросети.
- Легкую пыль, скапливающуюся на поверхности вентилятора, можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления грязи. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.
- Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора слегка влажной тканью, смоченной в мыльном растворе.

## ВНИМАНИЕ:

- ⚠ Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие химические средства.
- ⚠ Перед включением вентилятора насухо протрите его сухой мягкой тканью.
- ⚠ Не допускайте попадания моющих средств и влаги внутрь вентилятора.
- ⚠ Внутри вентилятора нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.
- ⚠ Ремонт вентилятора следует производить в специализированных мастерских или Сервисных центрах обслуживания бытовой техники.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в отключенном от электросети состоянии в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С с относительной влажностью не более 70%.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 70%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данным руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
3. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Изготовитель:** «Нингбо джиа ши трейдинг Ко, ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd» 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

