

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи:	
Дата продажи:	
Печать и подпись продавца:	
Подпись покупателя:	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd». Адрес изготовителя:
Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone,
Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5,
пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГРОЗОЗАЩИТА ВИТОЙ ПАРЫ

RJ45+POE, 3 УРОВНЯ ЗАЩИТЫ



05-3079-1

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Защищает оборудование от скачков высокого напряжения, в том числе при ударах молнии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы видеонаблюдения
- Ethernet сети
- Сети Wi-Fi
- Локальные сети
- Устройства с поддержкой PoE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость передачи данных:	10/100 Base-T
Совместимо с оборудованием:	PoE IEEE 802.3af/at
Максимальное напряжение перегрузки:	5 кВ
Интерфейсы:	Вх. – RJ45. Вых. – RJ45
Размеры:	112x65x30 мм
Размеры крепления:	50x127 мм
Рабочая температура:	-40...+55 °С

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Грозозащита подключается на входе и на выходе системы, как показано на рисунке.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устройство не обладает влагозащитой, не использовать на улице.
 2. Не устанавливать устройство в дождь и грозу.
 3. Не допускайте детей к подключению и эксплуатации устройства.
 4. Не погружайте изделие в воду.
 5. Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
 6. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
 7. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- Продукт безопасен при использовании по назначению.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.