

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**АКРИЛОВАЯ
 СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», № 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
 Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
 Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловые фигуры за несколько лет вызвали большой интерес у дизайнеров и частных клиентов. С каждым годом расширяется не только ассортимент акриловых фигур, но и появляются новые технологии нанесения акрила. Эти яркие, светящиеся объемные фигуры, состоящие из металлического каркаса, акрила и светодиодов, применяются для оформления и создания новогодней атмосферы в кафе, ресторанах, торговых центрах, магазинах, на площадях и перед входом, а также просто в частных домах и квартирах. Все фигуры укомплектованы понижающим трансформатором, что обеспечивает безопасность при контактировании, а также имеют степень защиты IP65, что позволяет использовать их как в помещении, так и на улице.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Акриловая фигура – 1 шт.
- Трансформатор – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим свечения	Постоянное
Температурный режим использования	-25...+40 °С
Степень защиты	IP65
Входное напряжение	АС 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Цвет и материал провода	Прозрачный ПВХ
Срок службы	5 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Размер, см	Количество LED, шт.	Цвет свечения	Мощность, Вт	ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА	
						Выходное Напряжение, В	Номинальный ток, А
513-101	«Олень мама»	115x155	1900	Белый	114	DC 24	0,495
513-104	«Олень мама коричневая»	82x116	300	Белый	36	DC 31	1,16
513-105	«Олень папа коричневый»	153x115x28	350	Белый	36	DC 31	1,16
513-106	«Олененок коричневый»	85x71x20	150	Белый	15	DC 31	0,483
513-121	«Белый медведь»	175x100	1976	Белый	115	DC 24	0,5
513-132	«Синие дельфины»	65x48x48	136	Белый	9	DC 24	0,039
513-133	«Романтичные дельфины»	30x25x35	128	Белый	8	DC 24	0,035
513-182	«Санта Клаус»	210x75x60	2480	Белый	72	DC 24	0,313
513-183	«Приветствующий Санта Клаус»	76x47x120	320	Белый	6	DC 31	0,026
513-202	«Семья пингинов»	40x33x36	80	Белый	3,6	DC 31	0,019
513-240	«Медвежонок в красном колпаке»	56	200	Белый	12	DC 31	0,052
513-244	«Северный олень»	69x30x95	420	Белый	3,6	DC 31	0,019
513-249	«Белый медведь»	36x41x53	200	Белый	8	DC 24	0,035
513-267	«Мишка»	60	200	Белый	6	DC 31	0,026
513-268	«Медвежонок»	30	80	Белый	3	DC 24	0,013
513-270	«Северный олень»	45	100	Белый	4	DC 24	0,017
513-271	«Северный олень»	130	380	Белый	6	DC 31	0,026
513-272	«Санта Клаус приветствует»	60	200	Белый	8	DC 24	0,035

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА

Артикул	Наименование	Размер, см	Количество LED, шт.	Цвет свечения	Мощность, Вт	Выходное Напряжение, В	Номинальный ток, А
513-273	«Санта Клаус приветствует»	30	40	Белый	2	DC 24	0,009
513-274	«Снеговик с шарфом»	60	200	Белый	8	DC 24	0,035
513-275	«Снеговик с шарфом»	30	40	Белый	2	DC 24	0,009
513-280	«Олень»	50x25x75	200	Белый	3,6	DC 31	0,019
513-281	«Пятнистый олень»	50x25x75	200	Белый	3,6	DC 31	0,026
513-282	«Снеговик в шляпе»	38x38x72	160	Белый	6	DC 31	0,026
513-283	«Снеговик в синий варежка»	31x25x59	96	Белый	3,6	DC 4,5	0,8
513-285	«Северный олень»	49x18x85	120	Белый	3,6	DC 31	0,019
513-305	«Бурый олень»	100	380	Белый	6	DC 31	0,026
513-307	«Снежный олень»	100	380	Белый	6	DC 31	0,026
513-332	«Лошадка»	38x13x38	60	Белый	3,6	DC 31	0,019
513-342	«Поросенок с крылышками»	35x16x24	112	Розовый	7	DC 24	0,03
513-401	«Овца»	30	56	Белый	6	DC 24	0,026

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуется подключать фигуру через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам фигуры.
- Фигура не должна соприкасаться с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию изделия, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не подсоединяйте изделие к источнику напряжения, если оно находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен только изготовителем, или его сервисной службой, или другим квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от возможного поражения электрическим током.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте фигуру и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
- Подключите фигуру к сети, используя трансформатор, идущий в комплекте поставки.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки фигуры используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.