

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие было приобретено на территории Российской Федерации и использовалось в личных целях в строгом соответствии с данным руководством с соблюдением правил и требований по безопасности и эксплуатации;
- Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала гарантийного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты;
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также в результате установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
- Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов, батарей и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



60-0033

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования тепловентилятора.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловентилятор настольный REXANT применяется для обогрева небольших помещений или рабочих мест.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перед началом использования проверьте целостность и комплект поставки. Если комплектация неполная или присутствуют механические повреждения изделия, обратитесь к продавцу товара.

В комплект входят:

- тепловентилятор
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Тепловая мощность	2 кВт
Нагревательный элемент	Спиральный
Регулировка температуры	Механическая
2 режима нагрева	1000/2000 Вт
Площадь обогрева	До 20 м ²
Напряжение	~ 230 В
Частота	50 Гц
Номинальный ток	8,7А
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	2

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание перегрева ЗАПРЕЩЕНО накрывать устройство;
2. Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и спровоцировать появление термических ожогов. Во избежание травм и повреждений берегите устройство от детей;
3. Запрещено использовать обогреватель в небольших помещениях, где находятся люди, неспособные самостоятельно покинуть помещение, если за ними не обеспечен постоянный присмотр;
4. Во избежание риска возгорания, запрещено размещать прибор вблизи текстиля, штор или любых других легковоспламеняющихся материалов на расстоянии менее 1 м от воздуховыпускного отверстия.
 - Прибор должен быть установлен в соответствии с правилами использования, указанными в данном руководстве;
 - Необходимо проявлять бдительность и держать прибор под присмотром, пока рядом находятся дети;
 - Прибор предназначен только для домашнего и внутреннего использования. Не используйте тепловентилятор на открытом воздухе.
 - Необходимо использовать прибор в хорошо проветриваемом помещении. Не закрывайте прибор и не перекрывайте поток воздуха;
 - Запрещено оставлять включенный прибор без присмотра. Когда изделие не используется, всегда проверяйте, что оно находится в положении «Выключено» (0) и отключено от сети;
 - Необходимо соблюдать особую осторожность, если прибор используется пожилыми людьми;
 - Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированным специалистом;
 - Не следует накрывать кабель ковром или каким-либо тяжелым предметом;
 - Во избежание несчастных случаев расположите шнур так, чтобы о него нельзя было споткнуться. Не устанавливайте прибор на неустойчивые поверхности;
 - Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током важно не подвергать прибор воздействию

дождя или влаги. В корпусе изделия установлены электрические детали, которые в случае попадания на них влаги могут быть повреждены и привести к поражению электрическим током или ожогам;

- Во избежание риска возгорания запрещено размещать прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами, поверхностями или жидкостями. Необходимо устанавливать прибор на безопасном расстоянии от любого предмета, который может стать источником опасности (спереди, сзади или по бокам). Запрещено использовать прибор в таких местах, как гаражи, склады и т.д., где хранятся опасные или легковоспламеняющиеся жидкости (краска, топливо, спирт и т.д.);
- Запрещено использовать обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна;
- Убедитесь, что напряжение соответствует напряжению электросети (сетевая розетка 230 В). Во избежание риска поражения электрическим током включайте прибор в розетку, правильно вставив контакты в розетку;
- Если для подключения прибора вам необходим удлинитель, то убедитесь, что он соответствует уровню мощности устройства;
- Если какие-либо предметы или жидкости проникли внутрь прибора, следует отключить его от сети и отдать на проверку квалифицированному специалисту;
- Пока прибор остается подключенным к сети (розетке), он не отключается от электросети, даже если он выключен. Прибор необходимо полностью отключать от сети перед чисткой, обслуживанием, техническим обслуживанием или перед перемещением из одного места в другое;
- Обогреватель не должен располагаться под розеткой;
- Прибор не предназначен для использования совместно с отдельным таймером или с системой управления, используемой на расстоянии;
- Запрещено размещать любые предметы рядом с обогревателем;
- Устройство не предназначено для использования лицами с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей, а также с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность;
- Детям запрещено пользоваться и играть с прибором;
- Запрещено использовать обогреватель в случае, если было допущено его падение;
- Запрещено использовать обогреватель при наличии видимых признаков его повреждения.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После подключения прибора к сети поверните ручку термостата, чтобы свет включился;
- Поверните переключатель настройки функций с «I» на «II», чтобы выбрать температуру;
- Нагреватель оснащен защитным устройством, предохраняющим от перегрева устройства. Если тепловентилятор перегреется, система ограничения температуры внутри прибора автоматически отключит подачу электроэнергии к нагревательному элементу, в то время как вентилятор продолжит работать для охлаждения прибора. Прибор можно перезапустить, как только восстановятся нормальные условия и температура, необходимые для его работы. Необходимо определить причины перегрева, чтобы избежать его повторения;
- Если обогреватель не используется, установите кнопку в положение «0».

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети и держите его вдали от розеток;
- Для очистки внешней поверхности прибора используйте слегка влажную ткань. Затем тщательно высушите его мягкой сухой тканью перед повторным использованием;
- Не используйте какие-либо чистящие или химические средства. Не допускайте попадания воды в отверстия нагревателя;
- Если прибор не используется в течение длительного времени, убедитесь, что он полностью отключен от розетки. Храните прибор в упаковке производителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 °С до +35 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.