

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АНТИМОСКИТНЫЙ ФОНАРЬ



71-0076

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Антимоскитный кемпинговый фонарь (далее «фонарь», «устройство») объединяет в себе сразу 2 прибора: кемпинговый фонарь и уничтожитель насекомых.

Устройство привлекает насекомых ультрафиолетовым свечением и мгновенно убивает их током.

Благодаря влагозащищенному корпусу допускается использование внутри и снаружи помещений.

Прибор применяется для освещения палатки или беседки. Может быть использован в качестве переносного фонаря.

Фонарь имеет три уровня яркости: слабый, нормальный и сильный. При помощи специальной насадки можно регулировать тип света: направленный или рассеянный.

Встроенный аккумулятор заряжается от ноутбука, Power bank и других устройств, на которых присутствует USB-порт, либо через адаптер 5 В.

От аккумулятора устройство работает до 20 часов в режиме фонаря и до 30 часов в режиме уничтожителя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Антимоскитный фонарь – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фонарь	
Светодиодная лампа	1 Вт, 2835 SMD
Цветовая температура	6500 К
Световой поток (20/50/100% мощности)	30/90/180 Лм
Время работы с полной зарядки (20/50/100% мощности)	20/8/4 часов
Антимоскитный режим	
Ультрафиолетовые светодиоды	4x0,06 Вт, Ø 5 мм
Длина ультрафиолетовой волны	360-400 Нм
Время работы с полной зарядки	До 30 часов
Напряжение	500 В
Мощность	5 Вт
Прочее	
Аккумулятор	3,7 В, 2000 мАч
Входное напряжение	5 В/1 А
Полное время зарядки	3 часа
Степень защиты	IP 65
Рабочая температура	+5...+50 °С
Материал	АБС-пластик
Размеры устройства	90x90x125 мм
Вес	204 г
Срок службы	30000 часов

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Антимоскитный режим. Нажмите на кнопку с изображением комара. Сразу после нажатия заработает UV-LED подсветка синего цвета и на сетку поступит напряжение. Специальная ультрафиолетовая подсветка привлекает насекомых. Подлетая к металлической сетке, они получают смертельный удар током. Данный режим эффективен для борьбы с насекомыми.
3. Кемпинговый фонарь. Нажмите на кнопку питания. Фонарь включится на 20% от полной мощности. Последующие нажатия увеличат свечение до 50% и 100%. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить фонарь. Чем сильнее свет фонаря, тем сильнее расходуется заряд батареи.
4. Фонарь. Снимите белый кожух-рассеиватель с устройства. Нажмите на кнопку питания, выберите уровень свечения (20/50/100%). Без рассеивателя свет фонаря станет более точечным.

ПРИМЕЧАНИЕ: без защитного кожуха фонарь теряет влагозащитные свойства. Попадание влаги приведет к повреждению устройства!

5. Антимоскитный режим + фонарь. Нажмите на кнопку питания, выберите уровень свечения повторным нажатием на кнопку питания (20/50/100%). Нажмите на кнопку с изображением комара. Сразу после нажатия заработает UV-LED подсветка синего цвета и на сетку поступит напряжение. Специальная ультрафиолетовая подсветка привлекает насекомых. Подлетая к металлической сетке, они получают смертельный удар.

ПРИМЕЧАНИЕ: для максимально интенсивного уничтожения насекомых выключите все источники света, переведите устройство в режим «Антимоскитный режим» и установите прибор на высоте 1,8-2 м от пола.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если устройство влажное, необходимо дождаться его полного высыхания перед началом использования.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства. Устройство не является игрушкой.
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте его во время дождя.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- Не направляйте фонарь в глаза, поскольку это может быть опасно для зрения.
- Отключите фонарь, перед тем как поставить его на зарядку. Используйте для зарядки только источник питания с постоянным напряжением 5 В.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.